

1 to 2 Connection
Indicator light

USB Input


Connection
Indicator light,
APTX encoding
Indicator light:
SBC: Blue
aptX: Purple
aptX-LL: Green
aptX-HD: Yellow
aptX-AD: Cyan

USB/Optical
Indicator light




☐ button
Switch
USB/Optical

☐ button
Connect
the Second
Device,
Disconnect,
Reset

Optical Input



Instrucciones de uso



La potencia suministrada por el cargador debe estar entre el mínimo de [2,5] vatios requerido por el equipo de radio y el máximo de [5,5] vatios para lograr la velocidad máxima de carga.

- Presione el botón de función de los auriculares: reproducir/pausar.
- Presione el botón de función: responder/colgar llamada.
- Mantenga presionado el botón de función durante 2 segundos: Estado de la llamada: rechazar llamada.
- Mantenga presionado el botón de función durante 2 segundos: encender.
- Mantenga presionado el botón de función durante 5 segundos: apagar.
- Haz doble clic en el botón de función para iniciar el asistente de voz

R L



Presione "+" para aumentar el volumen, presione "-" para disminuir el volumen.

R L

Mantenga presionado "+" para cambiar de canción, mantenga presionado "-" para la canción anterior.



Contactos de carga



Limpiar y secar los contactos de carga si los auriculares no se cargan.